

# Anleitung zur Ablesung

## Zähler älterer Generation



Zähler-Nr.: 984057021

Zählerstand alt  
1'830

Zählerstand neu  
□ 2 □ 9 □ 2 □ 1 □ . □

## Zähler (Ersatzinstallation ab 2015)




Zähler-Nr.: 15745418

Zählerstand alt  
1'830

Zählerstand neu  
□ □ 6 6 0 . □

## Zähler (Ersatzinstallation ab 2022)



Zählernummer ablesen  
z.B. 1234 5678

Zähler-Nr.: 12345678

Zählerstand alt  
1'830



Mit dem optischen Taster (Bild) auf der Front können die einzelnen Parameter abgefragt werden.

Nach dem Einschalten wird für ca. zwei Sekunden der aktuelle **Gesamtverbrauch in m3 angezeigt**. Wenn ein Fehler vorliegt, wird die Fehlermeldung angezeigt wie z.B. „E-7-A“ für Luft im Zähler.

Zählerstand neu  
□ □ □ □ 0 . □



Gesamtverbrauch in m3 ablesen  
z.B. 0.321 m3